



# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Мини диктофон YLS42 (8 Гб встроенной памяти, активация по голосу, 1600 mAh)**



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>СОДЕРЖАНИЕ</b> .....	<b>2</b>
<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ</b> .....	<b>3</b>
Зарядка .....	3
Полная Документация.....	3
Помехи .....	3
Резервное копирование.....	3
Передача данных.....	3
<b>ДЕТАЛИ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ</b> .....	<b>3</b>
<b>ЗАРЯДКА</b> .....	<b>4</b>
<b>ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ</b> .....	<b>4</b>
<b>ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ</b> .....	<b>4</b>
<b>ПОДСКАЗКА</b> .....	<b>4</b>
<b>ЗАПИСЬ</b> .....	<b>4</b>
<b>ВОЗПРОИЗВЕДЕНИЕ</b> .....	<b>5</b>
<b>ПОВТОР ЗАПИСИ</b> .....	<b>5</b>
<b>УДАЛЕНИЕ</b> .....	<b>5</b>
<b>ФУНКЦИИ МРЗ</b> .....	<b>6</b>
<b>НАСТРОЙКА ЗАПИСИ</b> .....	<b>6</b>
<b>РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ</b> .....	<b>7</b>
<b>ВРЕМЯ ЗАСТАВКИ ЭКРАНА</b> .....	<b>8</b>
<b>ПАРАМЕТРЫ ВРЕМЕНИ</b> .....	<b>8</b>
<b>ЯЗЫК</b> .....	<b>8</b>
<b>НАСТРОЙКИ</b> .....	<b>9</b>
<b>АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ</b> .....	<b>9</b>
<b>ВОССТАНОВЛЕНИЕ К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ</b> .....	<b>9</b>
<b>КОПИРОВАНИЕ ФАЙЛОВ НА ПК</b> .....	<b>9</b>
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> .....	<b>10</b>

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

### **Зарядка**

Не используйте диктофон и не оставляйте его включенным на кровати, под подушкой, и в других местах доступных для детей во время зарядки.

### **Полная Документация**

Не нажимайте на выключатель питания, чтобы остановить запись, иначе текущий документ записи будет потерян.

### **Помехи**

Все устройства могут создавать помехи, что может влиять на функциональность диктофона. Пожалуйста, держитесь подальше от источника помех при работе диктофона.

### **Резервное копирование**

Пожалуйста, сохраните резервные документы на случай, если произошёл сбой в работе диктофона, чтобы не потерять свои документы.

### **Передача данных**

Не отключайте диктофон от компьютера во время процесса передачи данных для предотвращения потери данных.

## **ДЕТАЛИ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ**

1. Кнопка записи / сохранения
2. Кнопка увеличения громкости
3. Кнопка уменьшения громкости
4. Экран
5. Кнопка перемотки назад / предыдущий файл
6. Кнопка стоп
7. Кнопка быстрой перемотки вперед / следующий файл
8. Кнопка паузы / воспроизведения
9. Выключатель питания

10. порт USB
11. Разъем для наушников
12. Микрофон
13. Разъем для микрофона

## **ЗАРЯДКА**

Подключите диктофон к компьютеру с помощью Кабель USB (прилагается). Вставьте конец micro USB в диктофон, а затем конец USB к порту USB работающего компьютера. Когда диктофон зарядится, на экране будет показано количество заряда в правом верхнем углу. Диктофон заряжается 6 часов и время использование достигает до 280 часов.

## **ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ**

Сдвиньте вверх "выключатель питания" ,  
Появится анимация "добро пожаловать", и Отобразится страница "главное меню".

## **ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ**

Сдвиньте вниз "выключатель питания" ,  
Появится анимация "до свидания", и диктофон выключен.

## **ПОДСКАЗКА**

Когда диктофон находится в остановке режим, и вы оставили его, то диктофон выключится самостоятельно через 5 минут

## **ЗАПИСЬ**

Сдвиньте вверх и удерживайте кнопку "Запись/сохранение" в направлении "REC", чтобы начать запись в режиме остановки.

Расположите диктофон так, чтобы встроенные микрофоны были направлены в сторону источника для записи.

Новый файл будет автоматически записан как последний файл в текущей папке.

Сдвиньте вниз и удерживайте кнопку "Запись/сохранить", в направлении "СОХРАНИТЬ", чтобы остановить запись и сохранить документы записи.

## **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ**

В главного меню выберите пункт " запись "

В главного меню выберите "настройки записи" - "библиотека записей", а затем нажмите кнопку воспроизвести

Нажмите кнопку "VOL+" или "VOL-", чтобы выбрать файл, который вы хотите воспроизвести, а затем нажмите кнопку воспроизвести, чтобы начать воспроизведение файла.

Нажмите кнопку "VOL+" или "VOL-" для регулировки громкости. Нажмите кнопку стоп, чтобы остановить воспроизведение.

## **ПОВТОР ЗАПИСИ**

Воспроизводя запись, нажмите "M" для того чтобы выбрать начало нажмите "A", экран блеснет "A", нажмите эту кнопку снова для того чтобы выбрать "B", и после этого нажмите старт для повтора интервала "A-B". После этого, будет повторно воспроизводится A-B интервал Нажмите "M" еще раз для отмены.

## **УДАЛЕНИЕ**

В режиме ожидания выберите файл, который вы хотите удалить, нажмите и удерживайте клавишу стоп, чтобы войти.

Нажмите назад или вперёд кнопка для выбора "нет"/"да" / "удалить все", Нажмите подтверждение.

"Нет": отменить удаление.

"Да" удалить один файл.

"Удалить все" удалить все файлы в папке.

Нажмите кнопку воспроизвести для подтверждения.

Нажмите кнопку стоп для возврата в режим ожидания.

Примечание: После удаления файла вы не сможете его восстановить.

## **ФУНКЦИИ МРЗ**

Загрузите музыку в корневой каталог устройства через USB.

Нажмите "М", чтобы войти в интерфейс МРЗ-плеера.

Воспроизведение музыки с тем же голосом

## **НАСТРОЙКА ЗАПИСИ**

В режиме ожидания нажмите клавишу "М", чтобы войти.

Следующие настройки, нажмите кнопку воспроизвести для подтверждения, нажмите клавишу стоп для выхода.

Нажмите кнопку вперёд и выберите настройки записи, нажмите воспроизвести для ввода.

1) Режим Записи

а) Нормальный режим

б) Режим VOR

Примечание

Когда вы выбираете режим голоса, состояние записи, звук вокруг устройства больше, чем установленное значение, начните запись, меньше, чем установленное значение устройства, используйте функцию предварительной записи, пожалуйста.

2) Выбор каталога а)

А

б) В

с) С

д) D

При выборе папки А голосовой файл будет храниться в папке "А".

3) тип записи а)

PCM

б) Запись HQ

- c) Запись LP
- d) Долгий REC

4) Запись

- a) Микрофон
- b) Линейная

Когда вам нужно записать, выберите линейный вход.

5) Сцена

- a) Интервью
- b) Конференция
- c) Железнодорожный вокзал
- d) Дистанционное управление

Согласно настройкам, звук записи будет отличаться.

6) Vox комплект a)

Закрыть

- b) Открыть

7) VOR уровень

Когда звукозапись включена, данная функция может регулировать размер входного сигнала.

8) AGC комплект

Можно установить уровень шумоподавления.

9) Файлы записи

Согласно вашим собственным потребностям, файлы записи можно разделить на: 30 минут, 60 минут или 360 минут.

## **РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ**

В режиме ожидания нажмите клавишу "M", чтобы войти.

Следующие настройки Нажмите кнопку воспроизвести для подтверждения нажмите клавишу стоп для выхода.

Нажмите вперёд, чтобы выбрать режим воспроизведения, нажмите кнопку паузы, что бы входить.

- 1) Повтор одно
- 2) Повторить всё
- 3) Стандартный
- 4) Случайный

Вы можете выбрать четыре режима воспроизведения.

## **ВРЕМЯ ЗАСТАВКИ ЭКРАНА**

Для следующей настройки нажмите воспроизвести для подтверждения, нажмите клавишу стоп для выхода.

- 1) Открыть
- 2) 5 секунд
- 3) 10 секунд
- 4) 20 секунд
- 5) 30 секунд

Экономьте время, выбирая экранные заставки

## **ПАРАМЕТРЫ ВРЕМЕНИ**

Для следующей настройки нажмите воспроизвести для подтверждения, нажмите клавишу стоп для выхода.

Нажмите вперёд, чтобы выбрать нужную позицию.

Нажмите кнопку "+/- " для настройки номера.

## **ЯЗЫК**

Для следующей настройки нажмите воспроизвести для подтверждения, нажмите клавишу стоп для выхода.

Поддерживает 24 языка



## НАСТРОЙКИ

Для следующей настройки нажмите воспроизвести для подтверждения, нажмите клавишу стоп для выхода.

### 1) Автоматическая Запись

а. запись (ВЫКЛ)

б. запись (ВКЛ)

Время записи, выключатель питания должен быть в состоянии " ВКЛ".

### 2) Переключатель Пароля а.Пароль (ВЫКЛ)

б. Пароль (ВКЛ)

Когда вы на строке " пароль ВКЛ", установите пароль.

### 3) Установить Пароль

Нажмите назад или вперёд для регулировки положения, " + /- "клавиша для регулировки количества.

Установите хороший пароль, для подключения к ПК нужен пароль.

пожалуйста, запишите набор паролей, если забыли пароль, введите 9999, долго нажмите клавишу "М", чтобы взломать.

## АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

а.Закрыть

б.1 минута

с. 5 минут

д.10 минут

е. 30 минут

ф. 60 минут

Нажмите кнопку вперёд или назад, чтобы выбрать время выключения.

## ВОССТАНОВЛЕНИЕ К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

Все настройки восстанавливаются в первоначальное состояние

## КОПИРОВАНИЕ ФАЙЛОВ НА ПК

Подключите диктофон к компьютеру через USB кабель. Скопируйте файлы или папки на компьютер.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экран дисплея	128*64 LCD Экран			
Емкость диска	8 ГБ/16 ГБ/32 ГБ			
Размер изделия	4.25 X1.41x0.4 дюйма			
Вес	72,7 грамм			
формат записи	WAV			
режим записи	Микрофон / Линейный вход			
WAV	Качество записи	8 ГБ	16 ГБ	32 ГБ
	PCM /384 Кбит/сек	24 Часа	48 часов	64 часа
	HQ Rec/192 Кбит/сек	80 часов	160 часов	320 часов
	SP Rec/128 Кбит/сек	96 часов	192 часов	384 часов
	LP Rec/32 Кбит/сек	280 часов	560 часов	1120 часов
формат музыкальных файлов	MP3 WAV			
Взаимодействие	Порт USB2.0			
Температура использования	0°C-45°C			
источник питания	Встроенный литий-полимерный аккумулятор			
емкость батареи	1600мАм			
Разъем для наушников	3,5 мм стерео			
Разъем для микрофона	3,5 мм			
Встроенный динамик	20мм*30мм 8 Ом 1Вт			

**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**